



1. La Joëlette fuori dalla scatola



2. Rimuovere la cintura di sicurezza



3. Sbloccare i piedi posteriori



4. Montare i piedi posteriori negli angoli



5. Sollevare la ruota e il suo braccio oscillante



6. Rimuovere la copiglia di sicurezza



7. Tirare l'asse



8. Spingere l'asse in posizione iniziale e bloccare la ruota



9. Bloccare l'asse e reinserire la coppia di sicurezza



10. Spostare i poggia testa



11. Fissare il piede anteriore e stringere la molletta di bloccaggio d'angolo



12. Bloccare il piede inserendo la sicurezza



13. Spiegare il piede in posizione verticale



14. Capovolgere la Joelette sui suoi piedi



15. Verificare che il piede anteriore sia bloccato



16. Iniziare a fissare la vite del bracciolo sulla parte dorsale con la chiave fornita



17. Fissare la seconda vite e ripetere l'operazione con il secondo bracciolo



18. Installare il cucino e premere le pressioni



19. Installare lo schienale



20. Spiegare i braccioli e montare le due parti una nell'altra



21. Bloccare i braccioli inserendo la sicurezza



22. Attaccare i finimenti di trazione ai braccioli anteriori

PER SMONTARE PROCEDERE IN SENSO CONTRARIO

**Joëlette** and Co  
by Ferriol-Matrat